LED Leuchtstab RGB-W 63cm 4 Zonen Funk ...

https://www.lichted.de/LED-Leuchtstaebe/LED-Leuchtstaebe-RGB-12-Volt-mit-Fernbedienung/LED-Leuchtstab-RGB-W-63cm-4-Zo...

Artikelnr.: 005184

99,95 EUR

Anschluss:	über Netzteil 230 Volt 50 Hertz
Verbrauch:	6 kWh pro 1000 Stunden
Lichtfarbe:	RGB + W (W = kaltweiß)
Abstrahlwinkel:	320 Grad
Effizienz:	90%
Energieeffizienzklasse:	G
Ausführung:	mit 4 Zonen Funk Fernbedienung
Länge:	0,63 m
Durchmesser:	38 mm
Ausstattung_03:	dimmbar
Ausstattung:	EIN / AUS Funktion
Ausstattung_02:	Einstellbar über Touchring
Material:	Außenrohr Polystyrol Kunststoff
Schutzart:	IP20
CRI:	80
Kabelfarbe:	schwarz
Lebensdauer:	ca. 15.000 Std.
Ausgang:	12 Volt
Farbe Leuchte:	FROZEN (diffus)
Schaltvorgang:	bis 100.000 x
Anwendung:	als Deko- oder Ambientelicht
Einstellbar:	Ja
Anschlussleitung mit Stecker:	ca. 1,40 m
Reichweite FB:	bis zu 30 m
Endkappe:	weiß
Lieferumfang:	inkl. 2 Stück Kunststoff Halteklamme

LED Leuchtstab RGB-W 63cm 4 Zonen Funk Fernbedienung weiße Endkappen

Die RGB+W Variante des Leuchtstabes liefert nicht nur farbiges Licht, sondern über zusätzliche weiße LEDs auf den LED Strips auch weißes Licht. Sie können also wahlweise zwischen farbigen und weißem Licht umschalten.

Der RGB+W LED Leuchtstab wird mit einem diffus, matten Kunststoff Außenrohr konstruiert, so dass die einzelnen Lichtpunkte des im Inneren verarbeiteten LED Stripes nicht zu erkennen sind. Durch das diffuse, milchigen Außenrohr, liefert der LED Leuchtstab eine homogene Lichtfarbe.

Über den Controller und die Fernbedienung lässt sich der LED Leuchtstab dimmen, in der Lichtfarbe einstellen und Ein / Aus schalten. **Als Fernbedienung wird eine hochwertige 4 Zonen Steuerung geliefert.**

Der Controller für den Empfang der Funk-Fernbedienung ist im Inneren des Leuchtstabes verbaut. Zur Steuerung über die Funkfernbedienung benötigt die Fernbedienung keinen direkten Sichtkontakt zum Leuchtstab.

Für die im Inneren des Leuchtstabes verbaute Technik zum Empfang der Fernbedienung ist es notwendig, dass diese mit einem externen Netzteil betrieben wird. Das passende Netzteil gehört zum Lieferumfang des Leuchtstabes. Das Netzteil stecken sie einfach in die Steckdose und auf der anderen Seite finden Sie einen passenden Klinkenstecker für den Anschluss des Leuchtstabes.

Zusätzlich liefern wir zu jedem Leuchtstab zwei Kunststoff Halteklammern aus. Diese Halteklammern können verwendet werden, um den Leuchtstab beispielsweise an einer Wand oder der Decke zu montieren. Dazu lassen sich die Halteklammern an Wand oder

Decke Schrauben. Dübel und Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang. Solche Montage Bauteile erhalten Sie üblicherweise im Baumarkt.

Lauermann, Guido - Stuhldreier, Rene GbR
Pestalozzistr. 45
40549 Düsseldorf
Deutschland

Internet: http://www.lichted.de
Email: kontakt@lichted.de
Telefon: +49 (0)38428 637774